RenMur Basis

Afrensning af cementslør - uden syre



Produktbeskrivelse

Marlon RenMur Basis er en effektiv og skånsom løsning til fjernelse af cementslør fra nyopført murværk og andre hårde overflader inkl. aluminium og stål. Produktet er specielt udviklet til at fjerne cementslør hurtigt og effektivt, samtidig med at det beskytter de behandlede flader. Det skånsomme rensemiddel betyder, at du ikke behøver at dække følsomme elementer af, som ellers er nødvendigt ved brug af andre afrensningsprodukter på markedet. RenMur Basis kan derfor anvendes uden bekymring for skader på omgivende materialer. RenMur Basis er ideel til brug på nyopført murværk, fliser og beton, hvor det fjerner cementslør grundigt uden at efterlade spor eller skade overfladerne.

Fordele

- Skånsom mod overflade og miljø
- Fri for saltsyre og andre uorganiske syrer
- Perfekt til afrensning af nyopført murværk
- Ingen afdækning og ingen for- og eftervanding af murværket
- Påvirker ikke afhærdningen af det nyopførte murværk
- Sikkert at bruge både indendørs og udendørs
- Effektiv fjernelse af cementslør og urenheder
- Ingen sundhedsskadelige dampe
- Biologisk nedbrydeligt

Anvendelsesområder

RenMur Basis er velegnet til skånsom, syrefri rengøring af murstens-, flise- betonoverflader og værktøj både indendørs og udendørs.

Det anbefales at anvende RenMur Basis 1-6 døgn efter opmuring. Mørtelfugen skal være fast og afbundet inden afrensning med RenMur Basis.

Forarbejde

Murværket børstes med en skuresvamp for at fjerne løstsiddende mørtelrester. Eventuelle fastsiddende mørtelskorper fjernes forsigtigt med en træpind anvendt som mejsel. Det er afgørende, at også vandrette flader gøres rense, f.eks. hvor der er tilbageliggende fuger, således der ikke ved afrensning tværes 'nye' mørtelrester ud på stenfladerne. Der skal altid udføres en renseprøve af hver overflade med henblik på at vurdere forenelighed af overflade og produkt, samt det forventede resultat. Prøven udføres på et afgrænset, ikke-synligt område. Evaluering af renseeffekten foretages efter 3-7 dages tørretid, afhængigt af overfladens karakter og fugtforhold.

Udførelse

Udendørs afrensning af murværk:

Murværket afrenses, når fugen er fast og afbundet, så der ikke er risiko for at trække mørtel ud over murstenene ved afrensning. Normalt foretages afrensning 1-6 døgn efter opmuring.

1. Påfør RenMur Basis med lavtryksprøjte (max 3,5 bar), en børste eller et opvredet skumgummibræt (aldrig hverken højtryksprøjte eller forstøver). Arbejd oppefra og ned.

2. Ved anvendelse af børste eller skumgummibræt skal RenMur Basis skiftes jævnligt, idet brugt/forurenet produkt kan fremkalde misfarvninger.

3. Kraftigt tilsmudsede områder skrubbes med en børste.

4. Efter 10-15 minutter afvaskes ikke mineralske overflader med rent vand. Det er ikke nødvendigt at afvaske produktet fra selve murværket.

Teknisk information

Fortynding
Koncentrat. Skal ikke opblandes med vand.

Rækkeevne
I gennemsnit kan man forvente et forbrug på 10 kg til 16,5 m^2 muret væg pr. 1000 sten. Dette afhænger dog af overfladens beskaffenhed.

Rengøring
Redskaber og lignende rengøres grundigt med vand.

Opbevaring
Produktet opbevares ved temperatur på 7-30 °C i tørre omgivelser med tilstrækkelig udluftning.

Farve
Klar væske

Holdbarhed
Min. 24 måneder i ubrudt emballage.

Emballage
5 kg