

Graffiti Rens

Rengøringsmiddel til rengøring af graffitihærgede overflader

Produktbeskrivelse

Graffiti Rens bruges på overflader som ikke tidligere er blevet behandlet imod traditionel spraymaling. Graffiti Rens fjerner graffiti fra alle typer naturlige sten, mursten, beton, umalede metaloverflader eller områder hvor højtryksrensning ikke er praktisk. Graffiti Rens fjerner alle typer graffiti uden at beskadige den underliggende overflade ved blot at bruge en højtryksrenser.

Udførelse

Graffiti Rens er klar til brug og bør ikke fortyndes med vand eller andet. Påfør Graffiti Rens med en pensel på det udsatte område. Lad det virke i 5-10 min. hvorefter det kan fjernes med vand. På overflader hvor det ikke

er praktisk at bruge en højtryksrenser, kan Graffiti Rens fjernes med vand og en skurebørste/kost med stive børster. Gentag arbejdet hvis resultatet ikke er tilfredsstillende og rens grundigt med vand inden endnu en påføring af Graffiti Rens.

Rengøring

Pensler og børster renses med vand efter brug.

Sikkerhed

Graffiti Rens er lokalirriterende. Det anbefales at bruge beskyttelsesbriller og handsker. I tilfælde af kontakt med øjnene eller huden vaskes der med masser af vand og søg om nødvendigt lægehjælp.

Produktdata

Konsistens

Flydende gel.

Farve

Gul.

Densitet

0,05 g/cm³.

Antændelig

Nej.

Anvendelsestid

5-10 min, ved +20°C.

Anvendelsestemperatur

+8°C til +35°C.

Dækningsområde

100-200 g/m² pr. lag afhængigt af overfladens struktur.

Opbevaring

12 mdr. under tørre og kølige forhold i original emballage.

Emballage

5 kg spand.